

Uitschakelen wifi op diverse modems en wifi-routers

Hieronder vindt u een overzicht van onze meest voorkomende modems en wifi-routers en hoe u de wifi daarop kunt uitschakelen. Staat uw wifi-router er niet tussen, kijk dan in de handleiding hoe u de wifi kunt uitschakelen.

Glasmodem met wifi (Nokia A en Nokia B modem)

De wifi van het Nokia XS-2426G-A en het XS-2426G-B modem kunt u aan- en uitzetten door de WLAN knop aan de achterkant van het modem in te drukken.

Bij het Nokia XS-2426G-A modem ziet u aan de voorkant dat de 2 lampjes WLAN2.4G en WLAN5G uitgaan. Bij het Nokia XS-2426G-B modem ziet u aan de voorkant dat het WLAN lampje uitgaat.

Glasmodem met wifi (Genexis Platinum)

De wifi op dit modem kunt u op twee manieren aan- en uitzetten.

WPS knop

De wifi op dit modem kunt u aan- en uitzetten door de

WPS knop aan de zijkant van het modem 5 seconden ingedrukt te houden.

Inloggen in het wifi-modem

- 1 Start uw internetbrowser en voer in de adresbalk het volgende in <http://192.168.1.254> en druk op ENTER.
- 2 Log in met de gegevens op de sticker onder 'Platinum' op de onderkant van het modem (standaard login = admin)
- 3 Pas de taal rechtsboven aan in het Nederlands. Selecteer Draadloos en ga daarna naar instellingen.
- 4 Zet het schuifje bij 2.4GHz en 5GHz uit
- 5 Klik op Opslaan om de wijziging op te slaan
- 6 De wifi is uitgeschakeld en het wifi-lampje op het modem brandt niet meer

Sagemcom 3890v3 en 3896

De wifi op dit modem kun je op twee manieren aan- en uitzetten.

WPS knop

Op dit modem kun je de wifi aan- en uitzetten door de wifi-knop aan de bovenkant van het modem 3 seconden ingedrukt te houden.

Inloggen in wifi-modem

- 1 Start je internetbrowser en het volgende adres in:
<http://192.168.11.1>
- 2 Vul bij "Username" in: beheer
- 3 Vul bij "Password" het Admin password dat op het modem staat (aan de onderkant of zijkant van je modem zit een sticker met daarop de gegevens)
- 4 Klik op "login" of druk op Enter
- 5 Klik in het hoofdmenu bij wifi op het tandwielletje rechtsboven. Je komt dan in het wifi-menu

- 6 Klik op het tandwielletje rechts naast wifi 2.4GHz en 5GHz en zet het schuifje op "off"
- 7 Klik op apply/save om de wijziging te bevestigen

Kies je voor de optie om in te loggen in je modem dan raden we aan om alle standaard wachtwoorden te wijzigen als je in gelogd bent in het wifi-modem

Cisco EPC3925 en EPC3940

De wifi op dit modem kun je op de volgende manier aan- en uitzetten

- 1 Start uw internetbrowser en voer in de adresbalk het volgende in en druk op ENTER. <http://192.168.11.1> en klik vervolgens op enter.
- 2 Vul bij “username” in: Beheer
- 3 Vul bij “Password” in: zeelandnet
- 4 Klik op “log in” of druk op enter

Let op: Het kan zijn dat je een foutmelding krijgt. Vul dan niets in bij “password” en klik vervolgens op Enter of Log in.

- 5 De eerste keer dat je inlogt kom je op de pagina waarop aangegeven wordt dat je je wachtwoord aan moet passen in verband met veiligheidsredenen. Wij raden aan om dit ook te doen.

- 6 Klik op “Setup” linksboven in het menu als je hier nog niet bent. Hier wordt opnieuw gevraagd om inloggegevens te wijzigen, maar dit hoeft je niet nog een keer te doen.
- 7 In het balkje Wireless Interface klik je Disable aan. In de regel daaronder staat voor welke frequentie je dit hebt gedaan. Om de wifi volledig uit te zetten moet “disable” aangegeven zijn voor zowel 2.4GHz als 5GHz.

TP-Link C1200

Volg onderstaande stappen om de wifi aan of uit te zetten.

- 1 Open uw webbrowser en voer in de adresbalk het volgende adres in: `http://192.168.0.1`
- 2 Er wordt nu gevraagd om in te loggen
- 3 **Let op!** Heeft u nog niet eerder op de Wifi-router ingelogd? Dan wordt er direct gevraagd om de gegevens aan te passen. Volg eerst de Wizard eerste installatie om uw Wifi-router gereed te maken. Voer in het dialoogvenster het volgende in:
Gebruikersnaam: De door u gekozen gebruikersnaam
Wachtwoord: Het door u gekozen wachtwoord.
- 4 Bent u het wachtwoord van de Wifi-router vergeten? Ga dan naar de pagina Wachtwoord Wifi-router vergeten

- 5 U bent nu in het menu. Selecteer aan de linkerkant “Wireless”. De wireless settings worden nu getoond (deze staan in het tabje “basic”. Zet nu bij zowel 2.4GHZ en 5GHz de vinkjes uit bij “Enable Wireless Radio”
- 6 Klik op Save

Sitecom 4004

Volg onderstaande stappen om de wifi aan of uit te zetten

- 1 Open uw webbrowser, voer de link <http://192.168.0.1> in en klik op Enter
- 2 Logt u voor de eerste keer in, gebruik dan onderstaande gegevens:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: De WPA2-code.
Deze WPA2-code staat op de sticker aan de onderzijde van de wifi-router én op de meegeleverde flyer “Network Login Details”
Klik op “inloggen”
Heeft u eerder al ingelogd, log dan in met de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord
- 3 U komt nu in het menu van de router. Klik op het tabje “Enable”
- 4 Selecteer onderaan bij “Enable of disable Wireless Module function” Disable
- 5 De wifi is nu uitgezet