

Gebruikershandleiding

DELTA Interactieve TV



Inhoudsopgave

Over DELTA Interactieve TV

DELTA Interactieve TV	3
-----------------------	---

DELTA Interactieve TV

Gebruiken van DELTA Interactieve TV	4
Start-scherm	5
Live	6
TV Gids	7
Gemist	8
Opnames	8
Zoeken	9
Instellingen	9

Belangrijkste functionaliteiten

Live TV kijken en zappen	13
Opnemen	13
Begin gemist	14
Programma gemist	14
Mini TV Gids	15
TV Gids	15
Programma-informatie	15
Herinneringen	16
Favorietenlijst	16
Audio	17
Kinderslot	17
Apps gebruiken (<i>niet altijd beschikbaar</i>)	18
Afstandsbediening (<i>koppelen, koppelen aan tv en gebruiken</i>)	19
Meest gebruikte icoontjes	21

Over DELTA Interactieve TV

Dezelfde gebruikerservaring op verschillende apparaten

Je hebt een abonnement op DELTA Interactieve TV, en dat betekent dat je op verschillende manieren van DELTA Interactieve TV kunt genieten. Op de verschillende apparaten zijn het gebruik, de functionaliteiten en de look & feel van DELTA Interactieve TV grotendeels gelijk. Voor zover dat past bij het type apparaat.

Let op! Voor deze handleiding is de DELTA Smart-box het uitgangspunt geweest. Functionaliteiten op andere apparaten zullen grotendeels overeenkomen, maar kunnen op specifieke punten enigszins afwijken.

DELTA Interactieve TV op je tv

Op je tv-scherm kun je kiezen tussen een DELTA Interactieve TV ontvanger, DELTA Smart-box of de DELTA TV-app op je eigen televisie. De functionaliteiten van DELTA Interactieve TV via deze verschillende opties komen grotendeels overeen.

DELTA Interactieve TV op je smartphone of tablet

Als DELTA Interactieve TV-abonnee heb je automatisch toegang tot de TV-dienst van DELTA via je smartphone of tablet. Zo kun je niet alleen onderweg tv-kijken, maar kun je bijvoorbeeld ook je favoriete programma opnemen en thuis terugkijken op tv. Ook kun je jouw programma's overal in de EU bekijken. Zo hoef je ook op vakantie niets te missen.

Let op! Voor sommige zenders heeft DELTA geen rechten verkregen om deze buitenshuis en/of in het buitenland te mogen doorgeven.

DELTA Interactieve TV in je webbrowser

Via een webbrowser op jouw pc of laptop heb je ook toegang tot de TV-diensten van DELTA. Surf naar webtv.delta.nl, log in met je DELTA-account en je kunt overal in de EU naar je eigen televisiezenders kijken.

Let op! Voor sommige zenders heeft DELTA geen rechten verkregen om deze buitenshuis en/of in het buitenland te mogen doorgeven.

Gebruiken van DELTA Interactieve TV

Optimaal genieten

Om optimaal te kunnen genieten van DELTA Interactieve TV is het handig om te weten welke functies er zijn en hoe je die goed kunt gebruiken.

Veel mogelijkheden

DELTA Interactieve TV biedt je veel functionaliteiten. Natuurlijk kun je live kijken naar de zenders waarop je geabonneerd bent. De programma's van deze zenders kun je ook opnemen en op een later moment terugkijken.

Naadloos schakelen tussen verschillende apparaten

Met je DELTA-account kun je eenvoudig wisselen tussen verschillende apparaten. Heb je iets opgenomen via je tv-toestel, dan kun je dat terugkijken via je smartphone of tablet. Afhankelijk van je televisiemerk en -type kun je ook casten naar je tv vanuit de DELTA TV-app. Of je kijkt even online tv op je laptop, pc of iMac via webtv.delta.nl

Bekijk je een opgenomen programma op één van jouw apparaten, dan kun je eenvoudig op een ander apparaat verder kijken vanaf het punt waar je gebleven was.

Kortom; je persoonlijke account geeft je op verschillende apparaten toegang tot jouw tv-content.

Start-scherm



Waar jouw tv-beleving begint ...

Het Start-scherm is een snelle route naar de programma's die je wilt bekijken. Een aantal veelbekeken programma's worden hierin uitgelicht en bijvoorbeeld je laatst opgenomen programma's. Je gaat snel naar dit scherm door in het menu voor **Start** te kiezen.

Nu Live

Tevens vind je op het Start-scherm een overzicht van de programma's die nu live te zien zijn op de verschillende zenders. Onder elk programma staat de naam van het programma, de zender en de begin- en eindtijd. Aan het voortgangsbalkje in de kleine weergave van de zender kun je zien hoe lang het programma al bezig is.




Populair in gemist

In het onderdeel **populair in gemist** kun je snel naar de meest populaire programma's die andere gebruikers teruggekeken hebben. Wellicht heb je een unieke smaak, maar mogelijk kijk jij ook naar de meest bekeken programma's. Dan kun je hier snel naar jouw favoriete programma of je laten verrassen door de voorkeuren van andere kijkers.

Jouw laatste opnames

Hier vind je jouw opnames. Deze programma's worden standaard weergegeven in chronologische volgorde (van nieuw naar oud). Een eenvoudige manier om deze snel op te zoeken.



Live


Radio en tv

Je kunt zowel live naar de radio luisteren als live tv-kijken. De live-uitzendingen worden ontvangen door DELTA, omgezet in het juiste formaat en vervolgens direct naar jouw apparaat verzonden. Dat duurt enkele seconden. Live is dus eigenlijk zo live als technisch mogelijk. Net zoals bij andere aanbieders van streaming televisiediensten.

Let op! Niet op alle apparaten is het mogelijk om radio te beluisteren.

Alle zenders

Net als op het Start-scherm staan op deze pagina alle zenders met een schermafbeelding van de live-uitzending die iedere minuut ververscht wordt. Zo kun je eenvoudig zien wat er op tv is en waar je naar wilt kijken. Ook hier zie je onder de afbeelding de naam van het programma, de zender, de begin- en eindtijd van het programma en een voortgangsbalkje als indicatie hoe ver het programma al uitgezonden is.



Kijken, begin gemist of opnemen

Selecteer je de gewenste uitzending, dan kun je kiezen voor **kijken** (live kijken), **begin gemist** (terug naar het begin van de uitzending en vanaf daar kijken) of voor **opnemen** (nu opnemen en later terugkijken). Kies je voor **opnemen**, dan krijg je de keuze voor het opnemen van een enkele aflevering of de hele serie.

Radio

Onder de optie **radio** vind je meer dan 100 radiozenders. Door op de zender te drukken start de live radio-uitzending. Handig om even snel de radio aan te kunnen zetten. Met behulp van favorietenlijsten kun je jouw favoriete radiozenders in een korte lijst zetten, waardoor je ze sneller kan vinden. Kijk voor meer informatie over favorietenlijsten op pagina 16.

TV Gids



Handig als je weet wat je zoekt

De TV Gids is een handige functionaliteit om snel naar het programma te gaan dat je wilt kijken. Weet je de zender en het moment van uitzenden, dan ben je er zo. Selecteer de juiste dag en daarna de juiste zender. Vervolgens zie je een tijdslijn met alle programma's van de geselecteerde dag op de geselecteerde zender. Zowel de programma's die al afgelopen zijn als de programma's die bezig zijn of nog komen. Zo ben je snel bij jouw gewenste programma. Afhankelijk van het apparaat waarmee je DELTA Interactieve TV kijkt wordt de TV Gids horizontaal of verticaal weergegeven.

Kijken, begin gemist, opnemen of herinnering

Heb je het gewenste programma gevonden, dan zijn er een paar opties: het programma is eerder uitgezonden en inmiddels afgelopen. In dat geval kun je - mits DELTA de rechten daarvoor heeft verkregen - het programma terugkijken.

Is het programma nu bezig, dan kun je voor dezelfde opties kiezen als bij het menu **Live**. Dus **live kijken, begin gemist** of **opnemen**.

Start het programma in de toekomst, dan kun je - mits DELTA de rechten daarvoor heeft verkregen - dit programma opnemen en later terugkijken of een herinnering instellen zodat je een melding ontvangt zodra het programma start. (Zie pagina 16 voor meer informatie over herinneringen instellen.)



Kijken; afspelen



Begin gemist



Opnemen



Herinnering

Gemist

Zoek je favoriete programma

Met **Gemist** kijk je jouw favoriete programma en kun je meerdere afleveringen van hetzelfde programma achter elkaar bekijken als die beschikbaar zijn.

Populair

Standaard opent **Gemist** met de populaire programma's. Dit zijn de programma's die door alle DELTA-klanten het meest zijn teruggekeken.

Zender

Je kunt kiezen om je gewenste programma te zoeken per zender, maar je kunt ook de zoekfunctie gebruiken om snel naar je favoriete programma te gaan.

Opnames

Start je opname

In **Opnames** vind je de door jou opgenomen programma's. Selecteer eerst het gewenste programma en daarna de gewenste aflevering wanneer er sprake is van meerdere afleveringen. Je opgenomen programma's worden standaard weergegeven in chronologische volgorde (van nieuw naar oud). Je kunt de opnames desgewenst sorteren op alfabetische volgorde.

Geplande opnames

Bij de **Geplande opnames** zie je alle opnames die je ingesteld hebt om in de toekomst op te nemen. Weet je niet meer zeker of je een opname gepland hebt, dan kun je dat hier bekijken.

Opnames beheren

Je kunt jouw opnames eenvoudig verwijderen door op het prullenbak-icoontje te drukken en de uitzendingen te selecteren die je wilt verwijderen. Bij webtv.delta.nl kun je dat doen door de Opnames beheren-knop te gebruiken.

Let op! Verwijderde opnames zijn niet meer te herstellen.

Zoeken



Zoek je favoriete aflevering om (terug) te kijken

De zoekfunctie is een handige manier om snel naar je gewenste programma te gaan en dit terug te kunnen kijken.

Gemist & Nu en later

Je kunt zoeken naar programma's die al afgelopen zijn in de lijst met het zoekfilter **Gemist**. Voor live of toekomstige programma's gebruik je het zoekfilter **Nu en later**.

Met de zoekfunctie kun je wel programma's terugkijken, maar dit zijn niet jouw eigen opnames. Je kunt daardoor niet in alle gevallen doorspoelen als daar geen rechten voor zijn afgegeven door de betreffende contenteigenaar.

Instellingen



Favorietenlijsten

Je kunt favorietenlijsten maken met zenders die je voorkeur hebben. Dat kan zowel voor radio- als tv-zenders. Meer informatie hierover kun je vinden op pagina 16.

Audiovoorkeuren

Hier stel je jouw voorkeurstaal in en je tweede voorkeur. Er zijn zenders die meerdere talen aanbieden. In dat geval zal DELTA Interactieve TV jouw eerste voorkeur doorgeven. Ontbreekt die taal, dan wordt de tweede voorkeur doorgegeven als die wel aanwezig is.

Let op! Het instellen van een tweede voorkeurstaal is niet op alle apparaten mogelijk.

Ondersteuning

Hier vind je een paar QR-codes waarmee je direct naar de pagina's kunt met uitleg over DELTA Interactieve TV.

Kinderslot

Wil je niet dat alle zenders altijd voor iedereen zichtbaar zijn of zomaar bekeken kunnen worden? Dan kun je het kinderslot gebruiken. Met een pincode kun je bepaalde zenders en programma's vergrendelen op basis van leeftijd. Ze zijn dan alleen te bekijken na het invoeren van de pincode. Je stelt het kinderslot in via het instellingenmenu. Daar kies je voor de optie *kinderslot*.

In het submenu heb je drie keuzes:

- **Per zender:** Kies welke zenders je met een pincode wilt beveiligen.
- **Op leeftijd:** Stel in vanaf welke leeftijd programma's zonder pincode kunnen worden bekeken.
- **Pincode aanpassen:** Wijzig de pincode.

Zo bepaal je eenvoudig wat er wel en niet zichtbaar is.

De standaard vooringestelde code voor het kinderslot is 1633

Introductie & uitleg

Met de functionaliteit achter deze optie helpen we je stap voor stap door de verschillende functionaliteiten van de DELTA Interactieve TV. Zo leer je eenvoudig hoe je het maximale uit je TV-beleving haalt. Handig voor nieuwe gebruikers.

Meer entertainment

Via meer entertainment kun je eenvoudig zien welke extra zenders en pakketten je bij DELTA kunt afnemen. Van sportzenders tot erotiek. Via de getoonde QR-code kun je eenvoudig je met je telefoon snel naar MijnDELTA en de gewenste extra zenders bestellen.

Instellingen

Alleen voor de DELTA Smart-box



Apparaatinstellingen

De apparaatinstellingen vind je onder de menuoptie **Instellingen**. De DELTA Smart-box heeft veel instellingen waarmee je het apparaat naar jouw wens verder kunt inrichten. Hieronder staan de instellingsopties opgesomd met een korte toelichting per functie:

Netwerk en internet

Hier zie je met welk netwerk je verbonden bent en kun je jouw instellingen wijzigen. Het heeft voor de beste tv-beleving altijd de voorkeur om bekabeld aan te sluiten. Is je DELTA Smart-box bekabeld met internet verbonden (Ethernet verbonden), dan is de wifi-functionaliteit standaard uitgeschakeld.

Accounts en inloggen

Deze instelling is voor je Google-account, dus niet je DELTA-account. Beschik je over een Google-account dan kun je hier je account invoeren. Daarmee krijg je toegang tot Google Play waarmee je apps van andere partijen op je DELTA Smart-box kunt installeren. Heb je nog geen Google-account, dan kun je dit desgewenst aanmaken op internet bij Google en daarna invoeren op je DELTA Smart-box.

Apps

Hier kun je een overzicht bekijken van de apps die op je apparaat geïnstalleerd zijn. Ook kun je zien welke apps je recent gebruikt hebt, of juist lange tijd niet gebruikt hebt. Apps zijn hier te verwijderen met uitzondering van een aantal apps die altijd op de DELTA Smart-box dienen te staan zoals DFNTV.

Apparaatvoorkeuren

Bij **Apparaatvoorkeuren** kun je tal van zaken instellen zoals datum & tijd, taal, HDMI CEC (bediening van je tv via de HDMI-kabel) of na hoeveel tijd de DELTA Smart-box automatisch moet uitschakelen wanneer deze niet gebruikt wordt (voeding en energie). Ook vind je hier een optie voor het opnieuw opstarten van de Smart-box.

Belangrijkste functionaliteiten

In het vorige hoofdstuk hebben we je uitgelegd waar de verschillende menu-items je bij helpen. In dit hoofdstuk leggen we de werking uit van de voornaamste functionaliteiten.

Live TV kijken en zappen	13
Opnemen	13
Begin gemist	14
Programma gemist	14
Mini TV Gids	15
TV Gids	15
Programma-informatie	15
Herinneringen	16
Favorietenlijst	16
Audio	17
Kinderslot	17
Apps gebruiken (<i>niet altijd beschikbaar</i>)	18
Afstandsbediening (<i>koppelen, koppelen aan tv en gebruiken</i>)	19
Meest gebruikte icoontjes	21

Live TV kijken en zappen

De titel zegt het al. Live naar televisie kijken. Ook wel lineaire televisie genoemd. Met deze functionaliteit bekijk je live wat er nu wordt uitgezonden. De live-uitzendingen worden ontvangen door DELTA, omgezet in het juiste formaat en vervolgens direct naar jouw apparaat verzonden. Dat duurt enkele seconden. Live is dus eigenlijk zo live als technisch mogelijk. Net zoals bij andere aanbieders van IPTV.

Bij het live televisiekijken is het gebruikelijk om te 'zappen'. Je kiest dan een zender omhoog of omlaag op je afstandsbediening. Ook kun je direct naar een gewenste zender zappen door het zendernummer in te voeren. Handig is het om een favorietenlijst aan te maken. Kijk voor meer informatie hierover op pagina 16.

Opnemen



Met DELTA Interactieve TV kun je 200 uur aan tv-uitzendingen opnemen. Je selecteert het gewenste programma en drukt op de **Opnemen**-knop. Dat kan bij Live TV, maar ook bij de programma's in de TV Gids.

Let op! Alleen programma's die bezig zijn of nog uitgezonden moeten worden kun je opnemen.

Er verschijnt een pop-upschermd waarmee je kunt kiezen of je alleen de betreffende aflevering wilt opnemen of ook alle volgende afleveringen van hetzelfde programma.

Opgenomen programma's kunnen onbeperkt worden terug- of doorgespoeld zolang de opname beschikbaar is. Opnames kunnen maximaal één jaar teruggekeken worden.



Begin gemist



Is een programma al begonnen, maar heb je het begin gemist, dan kun je alsnog de uitzending vanaf het begin bekijken. Dit doe je door het betreffende programma te selecteren en op de knop **Begin gemist** op je scherm te drukken om naar het begin van de uitzending te gaan. Alleen als DELTA daarvoor toestemming heeft verkregen van de betreffende zender, dan is het vooruitspoelen bij gebruik van **Begin gemist** mogelijk.

Programma gemist



Met **Programma gemist** kun je een programma terugkijken dat al afgelopen is, maar dat je niet opgenomen hebt. Je kunt het betreffende programma opzoeken in de TV Gids of in het menu onder de categorie **Gemist**.

Alleen als DELTA daarvoor toestemming heeft verkregen van de betreffende zender, dan is het vooruitspoelen bij gebruik van **Programma gemist** mogelijk. Wanneer je het programma hebt opgenomen, is het wel mogelijk om vooruit te spoelen.

Mini TV Gids

Wanneer je een zender kiest verschijnt er onder in het scherm tijdelijk informatie over het programma dat wordt afgespeeld. Hierin zie je een voortgangsbalk, wat een indicatie is van hoelang het programma al bezig is en hoelang het nog duurt. Ook zie je welk programma volgt op het lopende programma. Zap je naar een andere zender, dan zie je dezelfde informatie, maar dan van die zender. Met de DELTA Smart-box activeer je dit scherm tijdens een uitzending door op OK te drukken op de afstandsbediening.

TV Gids



De TV Gids is een uitgebreide tv-gids waarin je kunt zien wat er nu op tv is, wat er de afgelopen 7 dagen op tv geweest is en wat er de komende 7 dagen op tv komt. Via deze functionaliteit kun je programma's die nu uitgezonden worden starten, programma's van afgelopen week terugkijken en opnames en herinneringen instellen voor de programma's die nog volgen.

Programma-informatie

Afhankelijk van je afstandsbediening kun je programma-informatie bekijken van een lopend programma door op OK (DELTA Smart-box) te drukken en in de Mini TV Gids die verschijnt naar het icoontje met een i te gaan. Je ziet dan de titel van het programma, de datum en tijd waarop het is of wordt uitgezonden en de duur van het programma. Ook zie je een omschrijving van de betreffende aflevering, een leeftijdsindicatie van Kijkwijzer en tot wanneer de uitzending beschikbaar is op DELTA Interactieve TV.



Herinneringen



Zie je in de TV Gids een programma dat je graag wilt bekijken zodra het uitgezonden wordt, dan kun je een herinnering instellen. Je kunt dan zorgeloos naar iets anders kijken en wordt ca. 10 (DELTA TV App) en 30 seconden (DELTA Interactieve TV ontvanger en DELTA Smart-box) voordat het programma begint daarvan op de hoogte gebracht door middel van een pop-up op je scherm. Doe je niets, dan springt DELTA Interactieve TV automatisch over naar de betreffende zender/programma.

Favorietenlijst



Vaak heb je enkele zenders die je het liefst bekijkt. Je kunt deze zenders opnemen in een favorietenlijst. Dat kan zowel voor radio- als tv-zenders. Het voordeel van een favorietenlijst is dat je bij het zappen alleen nog langs de zenders komt die je interessant vindt. Ook kun je een lijst maken met een speciaal thema, zoals kinder- of sportzenders. Dat maakt het zappen nog prettiger en doelgerichter. Met deze functionaliteit kun je de lijsten maken, aanpassen en verwijderen. Onder de menuopties **Start**, **Live** en **TV Gids** in het hoofdmenu vind je jouw favorietenlijsten terug en daar kun je ze gebruiken.

Je kunt je meest gebruikte favorietenlijst ook instellen als standaardlijst, zodat je standaard deze gebruikt (alleen voor tv, niet voor radio). Je favorietenlijst is ook beschikbaar op de andere apparaten waar je DELTA Interactieve TV gebruikt en dat hoeft je dus niet opnieuw aan te maken.

Audio

Stel je eerste en tweede voorkeurstaal in. Er zijn zenders die meerdere talen aanbieden en in dat geval kijkt de DELTA Smart-box of jouw eerste voorkeur doorgegeven kan worden. Ontbreekt die, dan wordt de tweede voorkeur doorgegeven als die wel aanwezig is.

Let op! Het instellen van een tweede voorkeurstaal is niet op alle apparaten mogelijk.

Kinderslot

Je kunt met het kinderslot zenders en programma's beveiligen met een wachtwoord. Zo voorkom je dat anderen ze zomaar kunnen bekijken. Het kinderslot stel je in via het instellingenmenu. Je kunt ervoor kiezen om zenders volledig te blokkeren of een minimale leeftijd in te stellen voor alle programma's. De standaardcode voor het kinderslot is 1633.

Apps

DELTA Smart-box (Amino Amigo 7X)



De DELTA Smart-box is een moderne mediabox die speciaal is ontwikkeld om zorgeloos tv te kunnen kijken. De DELTA Smart-box is gebaseerd op Android TV van Google en beschikt over functionaliteit om apps te installeren van andere aanbieders.

Google-account

Voor het installeren van apps op de DELTA Smart-box is een Google-account vereist. Met dit account kan je via Google Play apps voor op de DELTA Smart-box installeren.

Heb je een Google-account, dan kun je dat gebruiken. Heb je dat nog niet, dan kun je een nieuw account aanmaken op internet via <https://accounts.google.com/signup>. We raden je aan om dit via je computer te doen.


Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je inloggen op de DELTA Smart-box en gebruikmaken van alle apps die voor dit apparaat beschikbaar zijn gesteld door Google in Google Play.

Afstandsbediening

De Interactieve TV ontvangers van DELTA worden geleverd met een afstandsbediening. De afstandsbediening van de DELTA Smart-box lichten we hier verder toe. De andere afstandsbedieningen komen sterk overeen qua gebruik. Voor DELTA TV App gebruikers geldt dat de afstandsbediening van de betreffende tv of mediabox gebruikt dient te worden. De afstandsbediening van de DELTA Smart-box beschikt over bluetooth waardoor deze niet op de DELTA Smart-box gericht hoeft te worden zoals bij reguliere infrarood afstandsbedieningen.

DELTA Smart-box afstandsbediening (Animo Amigo 7X)

1. Tv-bron wisselen
2. Tv apps
3. OK/bevestigen
4. Terug
5. Terug naar vorige zender
6. Volume harder en zachter
7. 'A' knop (niet in gebruik)
8. 'B' Knop (niet in gebruik)
9. 'C' knop (niet in gebruik)
10. Zoeken binnen DELTA TV
11. Ledlampje
12. Infrarood
13. Microfoon
14. Aan/Uit DELTA Smart-box
15. Stembediening
16. Instellingen
17. Navigeren
18. TV Gids
19. Naar startscherm
20. Zender omhoog en omlaag
21. Geluid dempen
22. Ondertiteling (indien beschikbaar)



Afstandsbediening koppelen met tv

Je kunt de afstandsbediening van jouw DELTA Interactieve TV ontvanger ook gebruiken om je tv-toestel aan en uit te zetten en het geluid van je tv harder en zachter te zetten.

Het koppelen van een afstandsbediening van een DELTA Interactieve TV ontvanger met je TV-toestel

1. Zoek je tv-code op in de lijst met tv-codes.
(<https://www.delta.nl/media/1992/tv-codes-delta.pdf>)
2. Zet de televisie aan met de afstandsbediening.
3. Zet het volume van de DELTA Interactieve TV ontvanger op 100.
4. Druk tegelijkertijd de toetsen 1 en 3 van je afstandsbediening in voor 3 seconden, tot je het lampje achter de tv-knop op je afstandsbediening ziet branden.
5. Toets nu de 4-cijferige code in die bij je tv hoort.
6. Richt je afstandsbediening op de tv en druk op de mute-knop. Als het 'MUTE' symbool in beeld komt, laat dan de toets los. Dit kan een paar minuten duren.
7. Druk op de tekst-knop samen met de stop-knop. De stand-by-knop gaat uit. Het koppelen is nu voltooid.

Meestgebruikte icoontjes

Welke icoontjes kom je tegen bij gebruik van DELTA Interactieve TV en wat betekenen ze? Op deze pagina vind je de meestgebruikte icoontjes met hun betekenis.



Start



Favorieten



Account



Kijk TV



Instellingen



Apps



Waarschuwing



TV Gids



Sorteren



Zenderlijst



Herinnering



Beveiligd



Verwijderen



Gepland



Radiozenders



Zoeken



Volume



Afspelen



Snel vooruit



Programma gemist



Pauze



Snel achteruit



Begin gemist



Opnemen



Spoelen niet beschikbaar



Begin gemist niet beschikbaar



Opnemen niet beschikbaar

