

Handleiding DELTA Interactieve TV

delta.nl/interactievstv



Bedankt voor het bestellen van DELTA Interactieve TV, hét product waarmee je meer haalt uit tv kijken!

Programma Gemist, Opnemen, Live TV Pauzeren of een programma vanaf het begin terugkijken? Het kan met Interactieve TV van DELTA. En... installeren kost je hooguit 10 minuten!

Gebruik de handleiding of bekijk de instructievideo op delta.nl/interactievstv.

Veel kijkplezier!



Deze handleiding is gebaseerd op de inhoud van het product ten tijde van publicatie. De meest recente handleiding staat op delta.nl/interactievstv

Inhoudsopgave

Aansluiten van je ontvanger 4

Heb je alles?	5
Haal meer uit je Interactieve TV ontvanger	6
1. HDMI-kabel of RCA-kabel	7
2. Internet aansluiten bekabeld of via powerline adapter	9
3. Aansluiten op het stroomnetwerk	12
Selecteer de juiste ingang	13

Aan de slag met Interactieve TV 14

Alle knoppen op je afstandsbediening	15
Inloggen met je DELTA-account	16
Een DELTA-account aanmaken	17

De basis functies om TV te kijken	18
1. TV gids	19
2. TV- en radio zenders	20
3. Opnemen	21
4. Programma Gemist en Begin Gemist	22
5. Instellingen	23
De DELTA TV app	24

Aanvullende informatie 25

Eén afstandsbediening voor alles	26
Veelgestelde vragen	27

tip


In de doos vind je stickers met het serie-nummer en streepjescode. Dit nummer heb je nodig wanneer er een probleem is met de ontvanger. We raden je aan deze sticker op de achterkant van dit boekje te plakken zodat je dit nummer altijd makkelijk terug kunt vinden.



Aansluiten van je interactieve tv-ontvanger

DELTA Interactieve TV kun je zelf thuis installeren in nog geen 10 minuten. Hier lees je alles wat je moet weten over de ontvanger en hoe je deze aansluit.


Heb je alles?



Heb je alles kunnen vinden? Mooi! Ga dan verder naar de volgende pagina om te beginnen met het aansluiten op je televisie. Zit niet alles in het pakket wat erin hoort te zitten? Neem dan contact op met de DELTA klantenservice.

Haal meer uit je DELTA interactieve tv-ontvanger

Aan de achterkant van de ontvanger zie je de volgende aansluitingen.



- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Mini Jack poort | Mini Jack connector om audio en video af te spelen naar een analoge ontvanger met een Jack naar RCA kabel.* |
| 2 Digitale Audio | Uitgang om een S/PDIF optische kabel aan te sluiten. |
| 3 HDMI | Uitgang om uw HDMI-kabel met uw TV te verbinden. |
| 4 Reset | Door hier, bijvoorbeeld met een paperclip, in te steken voert u een reset uit naar de fabrieksinstellingen. |
| 5 USB | USB wordt op dit moment niet ondersteund. |
| 6 Netwerk | Ingang om een netwerkkabel aan te sluiten om verbinding met een netwerk te maken. |
| 7 Voeding | Ingang voeding. |
| 8 Reset | Druk op de knop om te resetten. |

* Verkrijgbaar via klantenservice of monteur


Heeft je tv geen HDMI-ingang? Sluit de interactieve tv-ontvanger dan aan met de RCA kabel. Zie stap 1B.

Ontvanger aansluiten op HDMI (aanbevolen) **of** ...

Stap 1A


Pak de HDMI kabel uit de verpakking en sluit één kant van de HDMI kabel aan op de ontvanger en de andere kant op een HDMI ingang van je televisie.

Deze stap duurt ongeveer
2 minuten



...ontvanger aansluiten op RCA

(alleen wanneer je tv niet over een HDMI-ingang beschikt)



Stap 1B

Sluit de Jack aan op de ontvanger.
Sluit de RCA-aansluiting aan op
de ingang van de televisie.

Deze stap duurt ongeveer
2 minuten



tip

Heb je een verloopkabel nodig van Jack naar RCA? Vraag deze dan aan bij de DELTA monteur of de klantenservice.

Vervolgens gaan we de ontvanger verbinden met internet.

Heb je een netwerkpoort in de buurt van de TV? Ga dan naar stap 2A.


Heb je die niet? Kies dan voor aansluiting via een powerline adapter (stap 2B).

Verbinden met internet bekabeld (aanbevolen) **of** ...

Stap 2A


Haal de meegeleverde netwerkkabel uit de verpakking. Sluit de ene kant van de netwerkkabel aan op de netwerk ingang van de ontvanger. Sluit de andere kant van de netwerkkabel aan op je modem of router.

Deze stap duurt ongeveer
2 minuten



...internet via een powerline adapter

Kies alleen voor deze oplossing wanneer je niet de mogelijkheid hebt om een netwerkkabel direct tussen de ontvanger en je modem te verbinden.



Stap 2B

Geen mogelijkheid om een netwerkkabel te trekken? Met een powerline adapter maak je van ieder stopcontact een netwerkaansluiting van een WiFi accesspoint. Je sluit 1 powerline adapter aan op je router en steekt hem in een stopcontact, de andere adapter plaats je op de plek waar je een netwerkaansluiting of WiFi hotspot nodig hebt.

Deze stap duurt ongeveer
2 minuten






Antwoord op veelgestelde vragen

Kun je vinden op delta.nl

We gaan nu de ontvanger aansluiten op het stroomnetwerk. In stap 3 wordt uitgelegd welke onderdelen je hiervoor nodig hebt en hoe je deze stap uitvoert.

Aansluiten op het elektriciteitsnet



Stap 3

Haal de meegeleverde voeding uit de verpakking. Steek de stekker in een wandcontactdoos en de andere zijde in de voedingsingang van de ontvanger.


Deze stap duurt ongeveer
2 minuten




De voeding bestaat uit twee onderdelen. Deze moeten eerst in elkaar geklikt worden.

Alles is nu aangesloten. Let op! Voordat je de ontvanger van DELTA kunt gebruiken, is het **belangrijk** dat je je TV op de juiste ingang zet zodat deze zichtbaar wordt. Hier leggen we uit hoe je dat doet.

Selecteer de juiste ingang

Zet je televisie aan. Op de afstandsbediening van je televisie vind je een 'source'-knop, vaak afgebeeld met . Om de juiste ingang van je ontvanger te vinden, druk je op deze knop. De keuze van de ingang is afhankelijk van de manier waarop je je ontvanger hebt aangesloten bij

Stap 1, pagina 7. Wanneer je voor HDMI hebt gekozen kies je de juiste HDMI-ingang. Heb je voor RCA gekozen kies dan de RCA-optie. Als je de juiste ingang hebt gekozen verschijnt automatisch het inlogscherf van DELTA in beeld.





GEMIST: POPULAIR

12 items

20:55



Met het Mes op Tafel
Di 13 sep. 35 minuten



5 **Expeditie Robinson**
Do 15 sep. 84 minuten



4 **Het Perfecte Plaatje**
Di 13 sep. 60 minuten



4 **Chantal Blijft Slapen**
Do 15 sep. 59 minuten



Flikken Rotterdam
Vr 16 sep. 56 minuten



4 **The Voice of Holland**
Vr 16 sep. 116 minuten



Hollands Hoop
Za 17 sep. 60 minuten



4 **Gordon Gaat Trouwen...**
Do 15 sep. 59 minuten



Aan de slag met DELTA Interactieve TV


Ontdek de mogelijkheden en voordelen van DELTA Interactieve TV!

Op de volgende pagina's lees je alles over de verschillende instellingen, afstandsbediening en de functies van Interactieve TV.



















Alle knoppen op je afstandsbediening

1.




-  TV toestel op standby zetten | weer inschakelen
-  schakelen tussen de verschillende AV-ingangen
-  Interactieve TV-ontvanger op standby zetten | weer inschakelen

- | | |
|---|---|
|  terugspoelen |  niet in gebruik |
|  afspelen |  stop |
|  pauzeren |  opnemen |
|  vooruit spoelen |  niet in gebruik |

2.

-  context afhankelijk**
-  kijk vanaf begin*
-  selecteren van opnames in het opname menu*
-  context afhankelijk**
-  programma info openen en sluiten
-  menu openen en sluiten
-  alle handelingen sluiten
-  bevestigingstoets in het menu
-  scrollen in het menu
-  terug toets
-  televisiegids
-  home, terug naar het startscherm
-  volume regelen
-  context afhankelijk**
-  context afhankelijk**
-  wisselen van kanaal
-  audio dempen
-  radio


3.

-  1 - 0 nummering
-  teletext
-  optie ondertiteling en audiokanalen

*Indien beschikbaar op betreffende zender en indien onderdeel van je abonnement


**In beeld wordt aangegeven welke functie de knop heeft.

1.



Bij DELTA Interactieve TV log je in met je DELTA-account. Hiermee krijg je automatisch toegang tot de zenderpakketten van je abonnement. Heb je nog geen DELTA-account? Kijk dan op de volgende pagina hoe je die aanmaakt.

Inloggen met je DELTA-account



Hoe log je in?

Om gebruik te maken van je zenderpakket, moet je inloggen met jouw DELTA-account. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in met behulp van de pijltjestoetsen en de OK knop op de afstandsbediening. Let op: de invoer is hoofdlettergevoelig. Ben je je accountgegevens kwijt of

vergeten? Ga naar account.delta.nl en klik bovenin het scherm op 'Inloggegevens vergeten'. De eerste keer dat je inlogt halen we de rechten van je abonnement op. Het kan daarom tot maximaal 30 minuten duren voordat je alle zenders van je abonnement kunt bekijken.

Wanneer je telefonisch via de klantenservice of via een dealer DELTA Interactieve TV besteld hebt dan bestaat de kans dat je nog geen DELTA-account hebt.

Een DELTA-account aanmaken

Om er achter te komen of je een DELTA-account bezit ga je naar account.delta.nl en klik je op 'Inloggegevens vergeten'.

Inloggegevens vergeten

Daar voer je je e-mailadres in en klik je op gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten en klik je op 'Gegevens opvragen'. Wanneer je de melding 'Het opgegeven e-mailadres is bij ons niet bekend' krijgt. Dan kun je nog een ander e-mailadres proberen, als je dat hebt, of anders klik je op 'Account aanmaken'.

Account aanmaken

Kies een gebruikersnaam, voer je e-mailadres in, kies een wachtwoord en bevestig dat wachtwoord. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op 'Maak DELTA-account aan'.

Activatie e-mail

Er wordt een activatie e-mail naar jouw e-mailadres gestuurd. Zoek deze op in je postvak en bevestig het aanmaken van je account.

Account koppelen


- Ga naar account.delta.nl en log in. Je komt automatisch op de koppelpagina
- Selecteer de gegevens die je aan je DELTA account wilt koppelen
- Vul de gevraagde gegevens in
- Klik op 'Volgende'
- Klik op 'Bevestigen' wanneer je de getoonde gegevens wilt koppelen
- Je ziet een melding dat jouw klantgegevens zijn gekoppeld

Inloggen in DELTA Interactieve TV




Je hebt een DELTA-account aangemaakt en deze succesvol gekoppeld aan je klantgegevens. Nu kan je inloggen in DELTA Interactieve TV.

De basisfuncties om TV te kijken


Aan- en uitzetten ontvanger

Als de ontvanger uit staat, brandt er een rood lampje. Druk op de rode STB-knop  om je ontvanger aan te zetten. Er brandt nu een blauw lampje (zie afbeelding hieronder).


Zappen



Met de knop  open je de zenderlijst en schakel je snel door al je zenders. Je kunt ook met acht zenders tegelijk scrollen door de  + of  - toets te gebruiken.


Programma-informatie


Druk tijdens het kijken op de knop , dan zie je een korte beschrijving van het programma dat je op dat moment kijkt.

Meer weten over een programma?

Als je meer wilt weten over een programma dan druk je nogmaals op de knop .


Je kunt hier vervolgens meer lezen over het programma maar ook kiezen voor 'Kijk', 'Kijk vanaf begin' of 'Neem op'. Druk op de knop  om dit onderdeel te verlaten. Wanneer je hier nogmaals op drukt heb je het menu volledig verlaten. Je kunt dit ook in één handeling doen door de knop  te gebruiken.



-  Constant blauw geeft aan dat de ontvanger aan is. Knipperend blauw geeft aan dat de box aan het opstarten is. Constant rood betekent standby mode.

In het hoofdmenu vind je de belangrijkste functies van je DELTA Interactieve TV ontvanger. Om in het hoofdmenu te komen druk je op de knop 'MENU' van je afstandsbediening.

1. TV gids



Met de TV gids zie je supersnel wanneer jouw favoriete programma komt.

Zo ga je naar de TV gids

1. Druk op de knop **GUIDE** van je afstandsbediening.
2. Of druk op de knop **MENU**.
Ga vervolgens naar **GUIDE**.

Zo gebruik je de TV gids

1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen **↑**, of voer het zendernummer in om deze op te vragen.
2. Druk op de **CH +** knop om te zien wat er morgen op TV komt. Met **CH -** ga je weer terug naar de vorige dag.
3. Meer info over een programma? Selecteer het programma en druk op 'ok' **OK** of 'info' **ℹ**.
4. Om de gids te verlaten druk je op **EXIT**.

2. TV- en radiozenders



Bij de optie 'Kanalen' zie je alle TV en radio zenders die DELTA aanbiedt.

Zo ga je naar Kanalen

1. Druk op de knop **MENU**. Ga vervolgens naar 'Kanalen'.
2. Druk op **OK** terwijl je TV kijkt.

Zo gebruik je Kanalen


1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen **↑** en **↓**.
2. Druk op de **CH +** knop om 5 kanalen vooruit te gaan.
Met **CH -** ga je weer 5 kanalen terug.

Radio

Druk op de knop **RADIO** om alle beschikbare radiokanalen te bekijken.

DELTA Interactieve TV is televisie kijken over internet. Dit is anders dan traditionele interactieve tv. Hiermee krijg je extra functionaliteiten en kan TV kijken soms anders werken dan je gewend bent.

3. Opnemen




Met de functie 'Opnemen' kun je snel en makkelijk programma's en films opnemen en terugkijken.

Zo ga je naar Opnames

Druk op de knop **MENU** . Ga vervolgens naar 'Opnames'.

Opnemen kan op 2 manieren:



1. **Opnemen tijdens het kijken**
Een programma opnemen tijdens het kijken doe je door op de rode opnameknop  te drukken. De opname stopt automatisch als het programma afgelopen is.
2. **Opname inplannen via de gids of de Mini Guide**
Open de gids en selecteer het programma dat je op wilt nemen. Druk op de rode opnameknop .

Opnames terugkijken of verwijderen

1. **Opname verwijderen**
Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt verwijderen. Druk op de gele knop  . Let op dat je niet per ongeluk alle afleveringen van een serie verwijdert.
2. **Opname terugkijken**
Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt kijken. Druk op de knop **OK** .

Hier is een geschikt abonnement voor nodig. Functionaliteiten per abonnementsvorm zijn te vinden op: delta.nl/interactievetv

4. Programma Gemist en Begin Gemist



Heb je een programma gemist en ben je het ook vergeten op te nemen? Geen punt! Met de functie 'Gemist' kun je dit programma zo terugkijken. DELTA neemt 7 dagen lang de meeste programma's op.

Zo ga je naar Gemist


1. Druk op de knop **MENU**. Ga vervolgens naar 'Gemist'. Op basis van zender- en programma-naam kun je het gewenste programma vinden. Open het programma en kies voor de optie 'kijk'.

Zo gebruik je Begin Gemist

1. Met Begin Gemist kun je programma's starten vanaf het begin. In beeld komt de optie te staan, 'kijk vanaf het begin' ●.
2. Het kan ook via de Gids. Druk op de knop **GUIDE**. Open een programma dat nu uitgezonden wordt en kies voor 'kijk vanaf begin'.

De functies Programma Gemist, Begin Gemist, Opnemen en het kunnen doorspelen zijn niet op alle zenders en voor alle programma's mogelijk. Dit komt voort uit afspraken die gemaakt zijn met de zenders.

5. Instellingen



Bij 'instellingen' kun je diverse opties van je DELTA Interactieve TV ontvanger aanpassen of bekijken.

Opnamecapaciteit

Je hebt 200 uur opnamecapaciteit. Om te zien hoeveel opnamecapaciteit je nog hebt kun je binnen het opnamemenu zien hoeveel uur je al verbruikt hebt. Een opname kun je maximaal een jaar bewaren.

Pincode | Parental control | Kinderslot

De erotische zenders zijn geblokkeerd met een pincode, deze code is standaard 1633. De code is aan te passen naar een zelf te kiezen pin code via menu > instellingen > PIN aanpassen. Let op. Wanneer de box gereset wordt is de ingestelde PIN vergeten en de originele pin (1633) weer actief.

De DELTA TV app

Programma gemist

Je hoeft niet meer thuis te zijn voor je favoriete programma. Met 'Programma Gemist' kijk je wanneer het je uitkomt. Tot 25 zenders zeven dagen terug. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'Programma Gemist'.
2. Selecteer de zender en het programma dat je wilt terugkijken.
3. Als je niet weet op welke zender het programma is uitgezonden, kun je ook zoeken met behulp van de zoekbalk.

Begin gemist

De eerste minuten van een film of programma gemist? Je kijkt 39 zenders terug vanaf het begin met 'Begin Gemist'. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'TV-gids'.
2. Selecteer een programma naar keuze dat bezig is (blauwe kleur).
3. Klik op 'Kijk vanaf het begin'.

Opnemen

Je mist nooit meer een aflevering van je favoriete serie. Met DELTA Interactieve TV neem je alles op en kijk je terug zo vaak je wilt. Opnames worden een jaar lang bewaard. Zo werkt het:

1. Ga in het menu naar 'TV-gids'.
2. Selecteer een programma dat je wilt opnemen.
3. Het programma wordt opgenomen volgens de tijden in de TV-gids.
4. Ga na het opnemen in het menu naar 'Mijn opnames'.
5. Klik het opgenomen programma aan dat je wilt zien.

De DELTA TV app is beschikbaar in de appstores van Apple en Android.





Aanvullende informatie

Op de volgende pagina's vind je nog meer handige informatie voor jouw DELTA Interactieve TV. Lees meer over de afstandsbediening en veelgestelde vragen.


In de volgende stappen leer je hoe je de afstandsbediening eenvoudig voor jouw TV kunt instellen. Deze stap is optioneel.

Eén afstandsbediening voor alles

- 1 Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening.
- 2 Zoek je TV-code op in de merkenlijst.
Deze vind je op delta.nl/tvcode
- 3 Zet de televisie aan met de afstandsbediening van je TV (niet op standby).
- 4 Zet het volume van de DELTA Interactieve TV ontvanger op 100.
- 5 Druk tegelijkertijd de toetsen 1 en 3 van je afstandsbediening in voor 3 seconden, tot je het lampje achter de tv knop  ziet branden.
- 6 Toets nu de 4-cijferige code in die bij je TV hoort.
Voor een actueel overzicht van tv codes, kijk op delta.nl/afstandsbediening
- 7 Richt je afstandsbediening op de TV en druk op de  knop. Als het 'MUTE' symbool in beeld komt, laat dan de toets los. Dit kan een paar minuten duren.
- 8 Druk op de **TEXT** samen met de  toets. De standby knop gaat uit.
Het koppelen is nu voltooid.


De volgende toetsen werken nu voor je TV:

- TV knop 
- Volume **VOL**
- Mute 
- AV source **AV**



Ontkoppelen?

1. Druk voor 3 seconden de 1 en de 6 knop in op de afstandsbediening.
2. Toets daarna de code 996 in.
3. Daarna zou de afstandsbediening niet meer gekoppeld moeten zijn met je tv.



LET OP: Het koppelen van de afstandsbediening is een service waar DELTA helaas geen ondersteuning op kan bieden. De TV fabrikant kan aanpassingen doorvoeren die van invloed zijn waardoor het koppelen niet meer mogelijk kan zijn.

Veelgestelde vragen

Werkt je DELTA Interactieve TV ontvanger niet goed?

Blader even terug naar pagina 7 t/m 13 en controleer of je alles goed hebt aangesloten. Is dit zo? Dan kun je proberen om je ontvanger te herstarten of te resetten. Het herstarten kan op twee manieren.

De ontvanger softwarematig herstarten

1. Ga naar via Menu naar instellingen -> over apparaat -> opnieuw opstarten.

De ontvanger herstarten

1. Haal de stekker van de ontvanger uit het stopcontact.
2. Wacht 30 seconden.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Herhaal de installatieprocedure.

Ervaar je problemen met het koppelen van je afstandsbediening? Ontkoppel deze dan en probeer het opnieuw. Ontkoppelen vind je op pagina 26.

De ontvanger resetten

Doe dit enkel wanneer herstarten niet werkt en je zeker weet dat de ontvanger juist aangesloten is en de tv op de juiste ingang staat. Kijk op pagina 6 van deze handleiding; nummer 4 is de resetknop.

Heb je nog vragen over deze handleiding, werkt er iets niet goed of kom je er gewoon niet helemaal uit?

Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen:

delta.nl/veelgesteldevragen

Bekijk ook de video met:

delta.nl/interactievstv

Belangrijke informatie

Bij gebruik met bepaalde typen beeldschermen, zoals plasma beeldschermen, is het belangrijk dat het beeld niet te lang op pauze staat (langer dan 5 minuten) omdat anders de kans op inbranden van het beeld op het scherm bestaat. Dit effect is geen defect van de DELTA Interactieve TV ontvanger maar een eigenschap van het betreffende beeldscherm. DELTA Fiber Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor dit soort schades.



plak hier de sticker die je in
de verpakking vindt.

Kijk voor meer informatie op delta.nl/interactievstv

